

## 太阳能热水器使用的注意事项

在家庭的热水生产上，大家使用的家用电器是不不少的，其中较为节能和环保的就要说是太阳能热水器了，这也是近几年来普及率很高的一种产品了。但是在使用的过程中，太阳能热水器也会有一些问题，下面我们来看看太阳能水管破裂怎么办和太阳能热水器使用的注意事项都有哪些。供大家使用太阳能热水器时参考。

### 太阳能水管破裂怎么办

有一种叫“活接”的东西可以不用热熔直接把断的地方接起来，把管子断口用剪刀剪齐，将螺母、开口套、橡胶套依次套在管子上，然后将管子和中间的杆捅到一起一直捅到底，然后拧紧螺母，重点是注意开口套和胶圈的方向，两边都按这个要求接好，拧紧，比更换管子、热熔接什么的容易又省钱。买的时候告诉店家是热水器用的管子，外径应该和开口套差不多大，内径和快接的接头差不多大才对。

### 太阳能热水器使用的注意事项

1、洗澡时，如果太阳能热水器里的水已经用光，而人还没有冲洗干净，这时可以上冷水，利用冷水下沉、热水上浮的原理，将真空管内的热水顶出，就能接着洗澡了。利用上面的原理，如果洗完澡后，太阳能热水器里还有一点热水，这时上一会儿的冷水，所得的热水可以多洗一个人。

2、根据天气预报决定上水量，可以获得比较满意的水温。如果明天晴天，可把水上满;如果阴天或多云，则上半箱水;有雨，保留原有的水不上冷水。晚上洗完澡后，如果热水器水箱里还有一半近70度的热水，为了防止热散失过大(水量越少，热散失越快)，也要根据水温天气预报决定上水量。明天晴天，上满水;阴雨天，上2/3的水。

3、冷热水调节：热水器的水温调节步骤：先打开冷水阀，适当调节冷水流量，再打开热水阀调节，直到得到所需的洗浴温度。另外，可以凭经验根据天气情况确定冷水量，注意喷头不要朝向人体，避免烫伤。

4、为了延长太阳能热水器的使用寿命，用户在使用过程中应注意：热水器安装固定好了以后，非专业人员不要轻易挪动、卸装，以免损坏关键元件;热水器周围不应放杂物，以消除撞击真空管的隐患;定期检查排气孔，保证畅通，以免胀坏或抽瘪水箱;定期清洗真空管时，注意不要碰坏真空管下端的顶部;有辅助电加热装置的太阳能热水器应特别注意上水，防止无水干烧。

5、气温不太低(5-7℃)的情况下，当天晚上用水后，如水箱内还有热水，宜立即将太阳能热水器上满水，降低水箱内水温及当夜热损失，充分利用热能;如气温较低，宜明天早上上水，以利于热水器出水口处管路防冻。

要说太阳能热水器，大家都是比较清楚的，但是如果说太阳能热水器出现了什么故障，在处理方面可能就不是那么清楚了。上面我们学习了一下太阳能水管破裂怎么办太阳能水管破裂怎么办，以及太阳能热水器使用的注意事项，希望帮助大家在太阳能热水器出现故障时能够正确选择处理方法。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/tech/152853.html>